WARNING

1. Use this production should be under supervision of adult. Forbid driving in dangerous zone such as street, slope and stairs
2. Not suitable for children under 36 months
3. This toy is unsuitable for children under 36 months due to it's maximum speed.
4. Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
5. This toy has no brake.
6. The remote must be used by adult only, do not let children have it.
7. When the remote is not in use, please keep the remote/hand switch on hand.
8. Do not use the remote to control more than two cars.
9. Please do not switch the button to go-ahead or go back when the car is running.
10. Put small parts out of the young children's(3 years old or even younger) reaching.
11. When the vehicle significantly slows down, you should charge in time.

UWAGA!

1. Użytkowanie tego produktu powinno być pod nadzorem osób dorosłych. Zabroniona jest jazda w strefach niebezpiecznych, takich jak ulica,stok i schody.
2. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesiąca.
3. Zabawka ta nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na jej maksymalną prędkość.
4. Należy nosić sprzęt ochronny. Nie do użytku w ruchu ulicznym.
5. Ta zabawka nie ma hamulca.
6. Pilot musi być używany tylko przez dorosłych, nie pozwalaj dzieciom go mieć.
7. Gdy pilot nie jest używany, należy trzymać go pod ręką.
8. Nie używaj pilota do sterowania więcej niż dwoma samochodami.
9. Nie przełączaj przycisku, aby przejść do przodu lub wrócić, gdy samochód jest uruchomiony.
10. Usun małe części z zasięgu dostępności dla małych dzieci (3 lata lub nawet młodszych).
11. Gdy pojazd znacznie znacznie zwalniać, należy go zawczasu naładować.

WARUNG

1. Verwenden Sie dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen. Verbieten Sie das Fahren in gefährlichen Zonen wie Straße, Hang und Treppe.
2. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
3. Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet.
4. Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Verkehr verwenden.
5. Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
6. Die Fernbedienung darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Lassen Sie Kinder sie nicht haben.
7. Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, halten Sie bitte die Fernbedienung / den Handschalter bereit.
8. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht zur Steuerung von mehr als zwei Fahrzeugen.
9. Bitte schalten Sie den Knopf nicht auf Start oder Rückfahrt, wenn das Auto fährt.
10. Legen Sie kleine Teile aus der Reichweite der kleinen Kinder (3 Jahre oder noch jünger) .
11. Wenn das Fahrzeug erheblich langsamer wird, sollten Sie rechtzeitig aufladen.

AVERTIZARE

1. Utilizați acest produs ar trebui să fie sub supravegherea adulților. Interzicerea conducerii în zonele periculoase, cum ar fi strada, panta și scările
2. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni
3. Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 36 de luni, dinatorită vitezei maxime.
4. Echipamentele de protecție trebuie purtate. Nu trebuie utilizat în trafic.
5. Această jucărie nu are frână.
6. Telecomanda trebuie folosită doar de adulți, nu lăsa i copiii să o aibă.
7. Atunci când telecomanda nu este în folosită, mențineți telecomanda / comutatorul pe mână.
8. Nu folosiți telecomanda pentru a controla mai mult de două mașini.
9. Vă rugăm să nu comutați butonul pentru a merge înainte sau a merge înapoi când mașina este în funcționează.
10. Puneți păr i mici din copiii mici (cu vărsta de 3 ani sau chiar mai tineri) care ajung.
11. Când vehiculul încetinește semnificativ, ar trebui să încărcați în timp.

CE

UPOZORNENIE

1. Používajte len pod dozorom dospelej osoby, vyhnite sa používaniu na nebezpečných miestach ako napríklad v blízkosti schodov, bazénov, atd..
2. Nevhodné pre vekovú hranicu pod 3 rokov.
3. Tento produkt sa neodporúča pre vekovú hranicu pod 3 rokov kôli maximálnej rýchlosti.
4. Používajte ochranné prostriedky! Nepoužívajte v cestnej Premávke a na cestných komunikáciách.
5. Tento produkt nemá žiadné brzdy.
6. Dialkový ovládač môže používat' výhradne iba dospelá osoba,držte mimo dosahu detí!
7. Ak nepoužívate dialkový ovládač, prepnite autíčko do Manuálneho režimu.
8. Nepoužívajte dial'kový ovládač na ovládanie dvoch autíčok naraz!
9. Nikdy neprepínajte smer jazdy počas chodu!
10. Malé častice balenia držte mimo dosahu detí(do 3 rokov aj starsích).
11. Ak sa vase autíčko zjavne spomalý,nabite batériu.

FIGYELEM

1. Csak felnőtt felügyelete mellett szabad felhasználni, kerülje a Veszélyes helyeken, például lépcsők közelében, úszómedencéknél stb.
2. 3 év alatti korúaknak nem alkalmas.
3. Ezt a terméket nem ajánljuk 3 év alatti korosztály számára Maximális sebességgel használni.
4. Viseljen védőfelszerelést Ne használja a forgalomban vagy az utakon.
5. A terméknek nincs féke.
6. A távirányítót csak felnőttek szabad használni, gyermekektől távol.
7. Ha nem használja a távirányítót, kapcsolja át az autót kézi üzemmódba.
8. Ne használja a táviányítót két autó egyidejü müködtetéséhez!
9. Futás közben soha ne változtassa meg a menetirányt!
10. Tartsa a kis részecskéket gyermekek elől.
11. Ha az autó lelassul, töltse fel az akkumulátort.

While connecting the connectors to the storage battery take care they are connected in correct polarity.

Achten Sie beim Anschließen der Anschlüsse an den Akku darauf, dass sie in der richtigen Polarität angeschlossen sind.

Vigyázzon vezetékezéskor a megfelelő polaritás csatlakoztatásához!

Podczas podłączania złączy do akumulatora należy uważać, aby były podłączone zgodnie właściwej polaryzacji.

În timp ce conectați conectorii la bateria de stocare, aveți grijă că sunt conectați în polaritate corectă.

Počas zapájania dávajte pozor aby ste zapáli správnou polaritou!

Black connector
Schwarzer Stecker
Fekete csatlakozó
Czarne złącze
Conector negru
čierný konektor

Black Terminal
Schwarzer Anschluss
Piros csatlakozó
Czarny terminal
Terminal negru
čierný konektor

Red Terminal
Roter Anschluss
Fekete csatlakozó
Czerwony terminal
Terminal roşu
červený konektor

Red connector
Roter Stecker
Piros csatlakozó
Czerwone złącze
Conector roşu
červený konektor



⚠ WARNING

- Battery should charge for at least 10 hours before use. Otherwise the battery will be damaged permanently.
- After used the vehicle for 1 hour continuously, must charge the battery in time.
- The normal charging time is 8-10 hours.
- Charger the battery once a month during storage. Switch off the power when you don't use the vehicle.
- Please split the battery connector if you don't use it a long period of time.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be remove from the toy before being charged.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.

⚠ Varovanie

- Pred prvým použitím nabíjajte batériu minimálne 10 hodin, inak sa batéria môže natrvalo pokazit'.
- Po každom hodinovom použiti nabijajtebatériu! Odporúčaná doba nabijania je 8-12 hodin.
- Nabíjajte batériu minimálne raz za meslac aj ked sa produkt nepoužíva!
- Ak je produkt odstavený na dl'hšiu dobu, odpojte batériu!
- Nedobíjatelné batérie nanabíjajte!
- Batérie zapájajte podla správnej polarity.
- Nikdy neprepínajte smer jazdy počas chodu!

⚠ Warnung

- Der Akku sollte vor dem Gebrauch mindestens 10 Stunden lang aufgeladen werden. Andernfalls wird der akku dauerhaft beschädigt.
- Nachdem das Fahrzeug 1 Stunde lang ununterbrochen benutzt wurde, muss die Batterie rechtzeitig aufgeladen werden.
- Die normale Ladezeit beträgt 8-10 Stunden.
- Laden Sie den Akku während der Lagerung einmal im monat auf.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie das fahrzeug nicht benutzen. Bitte teilen Sie den batterieanschluss, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.

⚠ Figyelem

- Az első használat előtt az legalább 10 órán keresztül töltse fel az akkumulátort , különben az akkumulátor véglegesen megsérül.
- Miuden órás használat után töltse fel az akkumulátort.
- Az ajánlott töltési idő 8-10 óra.
- Havonta legalább egyszer töltse fel az akkumulátort ha a terméket nem használják!
- Ha a terméket hosszúzza ki az akkumulátort!
- Töltse fel nem újratölthető elemeket!
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Csatlakoztassa az elemeket a megfelelő polaritással.
- Soha ne változtasson irányt vezetés közben.

⚠ UWAGA!

- Bateria powinna się ładować przez co najmniej 10 godziny przed użyciem. W przeciwnym razie bateria będzie się stale zużyWać.
- Po nieprzerwanym użytkowaniu pojazdu przez 1 godzinę , należy naładować akumulator zawczasu.
- Normalny czas ładowania wynosi 8-10 godzin.
- Ładuj akumulator raz w miesiącu podczas przechowywania.
- Wyłącz zasilanie, gdy nie korzystasz z pojazdu. Jeśli nie korzystasz z niego przez dłuższy czas, wyjmij batterii.
- Baterii jednorazowych nie należy ładować.
- Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.

⚠ AVERTIZARE

- Bateria trebuie să se încarce cel puțin 10 ore înainte de utilizare. În caz contrar, bateria va fi deteriorată definitiv.
- După ce a folosit vehiculul timp de 1 oră continuu, trebuie să încărcați bateria la timp.
- Timpul normal de încărcare este de 8-10 ore. Încărcați bateria o dată pe lună în timpul depozitării.
- Opriți alimentarea atunci când nu folosiți vehiculul. Vă rugăm să despicați conectorul bateriei dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp.
- Bateriile neîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.