



## WARNING

Adult assembly. Use care when unpacking as components to be assembled may pose small parts/sharp edge hazard.  
To reduce the risk of injury, adult supervision is required.  
Always sit on the seat.  
Always wear shoes and never allow more than 1 rider.  
Protective equipment should be worn.  
Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.  
Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in vision when child in vehicle.  
The ride on is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30 kg.



## UPOZORNENÍ

Vyžaduje se montáž dospělou osobou.Při vybalování bud'te opatrní,protože komponenty,které se mají smontovat,  
mohou představovat riziko malých částí/ostrých hrán.Pro snížení rizika zranění se Vyžaduje dozor dospělých osob.

Sed'te vždy na sedadle.

Vždy noste obuv a nikdy nedovolte nasednout více než 1 jezdci.

Měli byste nosit ochranné vybavení.

Nikdy nepoužívejte na vozovkách,v blízkosti motorových vozidel,na strmých svazích nebo schodech,v bazénoch nebo jiných vodních plochách. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.Vyžaduje se přímý dozor dospělých osob.Když je dítě ve vozidle,mějte ho vždy na dohledu.Auto je nevhodné pro děti do 3 let kvůli jeho maximální rychlosti; Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.

Erwachsenenmontage.Gehen Sie beim Auspacken vorsichtig vor da zu montierende Komponenten eine Gefahr für Kleine Teile/scharfe Kanten darstellen können.

Um das Verletzungsrisiko zu verringern ist die Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich. Setzen Sie Sich immer auf den Sitz.

Tragen Sie immer Schuhe und erlauben Sie niemals mehr als 1 Fahrer.

Schutzausrüstung sollte getragen werden.

Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen,an Oder in der Nähe von steilen Gefällen Oder Stufen,

Schwimmbädern Oder anderen Gewässern verwenden.

Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt.Direkte Beaufsichtigung durch Erwachsene ist erforderlich. Halten Sie Das Kind immer in Sichtweite wenn es Sich im Fahrzeug befindet.

Die Weiterfahrt ist wegen der Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet; Das maximale Benutzergewicht beträgt 30kg.

Ansamblarea de către adult. Aveți grijă atunci când ambalarea, deoarece componente care urmează să fie asamblate pot prezenta părți mici / pericol de margine ascuțită.

Pentru a reduce riscul de răniere, este necesară supravegherea adulților.

Stai întotdeauna pe scaun.Purtăți întotdeauna pante fișă nu permiteți niciodată mai mult de 1 conducător.Echipamentele de protecție trebuie purtate.

Nu folosiți niciodată pe şosea, în apropierea autovehiculelor, pe înclinații sau trepte abrupte sau în trepte, în piscine sau alte corpuri de apă.

Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.Supravegherea directă a adulților este necesară.

Mențineți întotdeauna copilul în viziune atunci când copilul se află în vehicul.

Călătoria este neadecvată pentru copiii sub 36 de luni datorită vitezei maxime; Greutatea maximă a utilizatorului este de 30 kg.

Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.Pri vybal'ovaní bud'te opatrní,protože komponenty,ktoré sa majú zmontovať',môžu predstavovať' riziko malých častí/ostrých hrán.Na zníženie rizika zranenia sa vyžaduje zodor dospelych.

Sed'te vždy na sedadle.

Vždy noste obuv a nikdy nedovol'te nasadnúť ako 1 jazdcovi.

Mali by ste nosiť ochranné vybavene.

Nikdy nepoužívejte na vozovkách,v blízkosti motorových vozidel,na strmých svahoch alebo schodoch,v bazénoch alebo iných vodních plochách. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.Vyžaduje sa pramy dozor dospelych osob.Ked' je dít'a vo vozidle,majte ho vždy na dohl'ade.Auto je nevhodné pro deti do 3 rokov kvôli jeho maximálnej rychlosti; Maximálna hmotnosť používateľa je 30 kg.

Montaż pre dorosłych. Podczas rozpakowywania należy zachować ostrożność, ponieważ elementy przeznaczone do montażu mogą stanowić zagrożenie dla małych części / ostrych krawędzi.

Aby zmniejszyć ryzyko urazów ,wymagany jest nadzór osób dorosłych.

Zawsze siadaj na siedzeniu,iZawsze zakładaj buty i nigdy nie dopuszczaj więcej niż jednego jezdzca.Należy nosić sprzęt ochronny.

Nigdy nie używać na drogach, w pobliżu pojazdów mechanicznych, na lub w pobliżu stromych spadków lub schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych.

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Wymagany jest bezpośredni nadzór osoby dorosłej. Zawsze trzymaj dziecko w zasięgu wzroku, gdy dziecko jest w samochozie.

Ze względu na maksymalną prędkość nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy;

Maksymalna waga użytkownika wynosi 30 kg.



## AVERTIZARE

Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.Pri vybal'ovaní bud'te opatrní,protože komponenty,ktoré sa majú zmontovať',môžu predstavovať' riziko malých častí/ostrých hrán.Na zníženie rizika zranenia sa vyžaduje zodor dospelych.

Sed'te vždy na sedadle.

Vždy noste obuv a nikdy nedovol'te nasadnúť ako 1 jazdcovi.

Mali by ste nosiť ochranné vybavene.

Nikdy nepoužívejte na vozovkách,v blízkosti motorových vozidel,na strmých svahoch alebo schodoch,v bazénoch alebo iných vodních plochách. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.Vyžaduje sa pramy dozor dospelych osob.Ked' je dít'a vo vozidle,majte ho vždy na dohl'ade.Auto je nevhodné pro deti do 3 rokov kvôli jeho maximálnej rychlosti; Maximálna hmotnosť používateľa je 30 kg.

Montaż pre dorosłych. Podczas rozpakowywania należy zachować ostrożność, ponieważ elementy przeznaczone do montażu mogą stanowić zagrożenie dla małych części / ostrych krawędzi.

Aby zmniejszyć ryzyko urazów ,wymagany jest nadzór osób dorosłych.

Zawsze siadaj na siedzeniu,iZawsze zakładaj buty i nigdy nie dopuszczaj więcej niż jednego jezdzca.Należy nosić sprzęt ochronny.

Nigdy nie używać na drogach, w pobliżu pojazdów mechanicznych, na lub w pobliżu stromych spadków lub schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych.

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Wymagany jest bezpośredni nadzór osoby dorosłej. Zawsze trzymaj dziecko w zasięgu wzroku, gdy dziecko jest w samochozie.

Ze względu na maksymalną prędkość nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy;

Maksymalna waga użytkownika wynosi 30 kg.



## UWAGA!



## ⚠ WARING

PLASTIC BAGS AND SMALL PARTS INSIDE MAY BE DANGEROUS. KEEP AWAY FROM THE REACH OF CHILDREN TO AVOID SUFFOCATION HAZARDS.

## ⚠ UPOZORNENÍ

PLASTOVÉ TASKY A MALÉ ČÁSTI UVNITŘ MOHOU BYT NEBEZPEČNÉ.  
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DÉTÍ ABY JSTE OMEILI NEBEZPEČÍ UDUSENÍ.

## ⚠ WARUNG

KUNSTSTOFFBEUTEL UND KLEINE TEILE INNEN KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN.  
HALTEN SIE SICH VON DER REICHWEITE DER KINDER FERN, UM ERSTICKUNGSGEFAHREN ZU VERMEIDEN.

## ⚠ UPOZORNENIE

PLASTOVÉ TAŠKY A MALÉ ČASTI VO VNÚTRI NÉ MÔŽU NEBEZPEČNÉ.  
UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ, ABY SA ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU UDUSENIA.

## ⚠ AVERTIZARE

PUNGILE DE PLASTIC și PIESELE MICI DIN INTERIOR POT FI PERICULOASE.  
Păstrați copiii departe pentru a evita riscurile de sufocare.

## ⚠ UWAGA!

TORBY PLASTIKOWE I MAŁE CZĘŚCI WEWNĄTRZ MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE.  
TRZYMAĆ Z DALĄ OD DZIECI, ABY UNIKNAĆ RYZYKA UDUSZENIA.

## ⚠ VIGYÁZAT

A MŰANYAG TÁSKÁK ÉS KIS RÉSZEK VESZÉLYESEK LEHETNEK. TARTSA TÁVOL A GYEREKEKTŐL, HOGY ELKERÜLJE A FULLADÁS VESZÉLYÉT.



- To protect the electric system, all functions are not used while charging.
- Charge the battery every time after using;
- Power off the car when not using.



- Aby se ochránil elektrický systém, behem nabíjení se nepoužívají žádné funkce.
- Baterii nabijte po každém použití;
- Když vozidlo nepoužíváte, vypněte ho.



- Zum Schutz des elektrischen Systems werden beim Laden nicht alle Funktionen verwendet.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf.
- Schalten Sie das Auto aus, wenn Sie es nicht benutzen.



- Pentru a proteja sistemul electric, toate funcțiile nu sunt utilizate în timpul încărcării.
- Încărcați bateria de fiecare dată după utilizare;
- Opriti mașina atunci când nu folosiți.



- Aby sa ochránil elektrický systém, pocas nabijania sa nepoužívají žiadné funkcie.
- Batériu nabite po každom použití;
- Ked' vozidlo nepoužíváte, vypněte ho



- Aby chronić układ elektryczny, podczas ładowania nie należy używać żadnych funkcji.
- Naładuj baterię po każdym użyciu;
- Wyłącz samochód, gdy nie jest używany.



- Töltés közben nem lehet más funkciót használni az elektromos rendszer védelme érdekében
- minden használat után töltse fel az akkumulátort.
- Kapcsolja ki a járművet, ha nem használja.

Notice: Connect the battery widget before using a new car: black to black , red to red.  
Poznámka: Před použitím nového vozidla připojte konektory baterie: Černý k Černému, Červený k Červenému.  
Hinweis: Schließen Sie das Batterie-Widget an, bevor Sie ein neues Auto verwenden: Schwarz zu Schwarz, Rot zu Rot.  
Megjegyzés: Az új jármű használata előtt csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozáit: fekete-fekete, piros-piros.  
Observatie: Conectați widgetul bateriei înainte de a utiliza o mașină nouă: negru la negru, roșu la roșu.  
Poznámka: Pred použitím nového vozidla pripojte konektory baterie: Čierny k Čiernemu, Červený k Červenému.  
Podczas podłączania złączy do akumulatora należy zwrócić uwagę, aby były one podłączone zgodnie z polaryzacją.

Black Connection  
Černý konektor  
Schwarze  
Fekete konnektor  
Conexiune neagră  
Čierny konektor  
Czarna wtyczka



Black Terminal  
Černý terminál  
Schwarzes Terminal  
Fekete csatlakozó  
Terminal negru  
Čierny terminál  
Czarne złącze

Red Terminal  
Červený terminál  
Rotes Terminal  
Piros csatlakozó  
Terminal roșu  
Červený terminál  
Czarwone złącze



Red Connection  
Červený konektor  
Rote Verbindung  
Piros konnektor  
Conexiune roșie  
Červený konektor  
Czarwona wtyczka